

# Bezpečnostné označenie sviečok pomocou piktogramov

Používané piktogramy	Význam	Používané piktogramy	Význam
	Všeobecný symbol upozornenia.		Horiacu sviečku nepremiestňujte.
	Horiacu sviečku nikdy nenechávajte bez dozoru.		V roztavenom vosku nenechávajte zápalky ani iné úlomky, aby nedošlo k rozšíreniu ohňa.
	Horiacu sviečku umiestnite mimo dosahu detí a domácich zvierat.		Čajové sviečky používajte iba vo svietnikoch a lampách s dostatočným odvetrávaním.
	Medzi horiacimi sviečkami vždy ponechajte vzdialenosť najmenej x cm.		Vždy používajte svietnik.
	Horiacu sviečku nenechávajte v blízkosti predmetov, ktoré sa môžu ľahko vznietiť.		Používajte vhodné nádoby, pretože pri horení sa sviečka rozteká.
	Neumiestňujte sviečky do prievanu.		Na zahasenie nikdy nepoužívajte kvapalinu.
	Neumiestňujte sviečky blízko zdroja tepla.		Vyvarujte sa priamemu vdychovaniu sploďín.
	Umiesťujte sviečky vo vzpriamenej polohe.		Pred zapálením sviečky odstráňte všetky obaly a dekorácie.
	Pred zapálením upravte knôt na požadovanú dĺžku x.		Po použití (uhasení) sviečky vyvetrajte miestnosť.
	Plameň vždy uhasťte. Nesfukujte ho.		Vždy sa zoznámte so všetkými informáciami uvedenými na obale.